

CX500 NEC Zündung

Seitenständerschalter geschlossen wenn ausgeklappt

NEC

Zu den Zündspulen / NEC-Würfel


Hellgrün/Rotes Kabel
welches zu Neutralschalter geht

Relais zieht an, und unterbricht die Zündung
wenn Seitenständer ausgeklappt und kein Neutral
(Motor AUS)

Relais ist während der Fahrt immer AUSgeschaltet

!! Hinweis !!:
Die Schaltung funktiniert nur mit der
originalen Neutral Glühbirne!
NICHT bei einer LED!

IG2 vom KILLSCHALTER
SW/WS Kabel



Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:			Anschlussplan Seitenständer	
		gepr.:				Blatt-Nr.:
					Zeichnungs-Nr.:	