CX500 CDI Zündung

Seitenständerschalter geschlossen wenn ausgeklappt

CDI



Relais zieht an, und schaltet den Kill-Eingang der CDI auf Masse (Motor AUS), wenn Seitenständer ausgeklappt und kein Neutral

Relais ist während der Fahrt immer AUSgeschaltet

!! Hinweis !!:
Die Schaltung funktiniert nur mit der originalen Neutral Glühbirne!
NICHT bei einer LED!

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:			**Anschlussplan Seitenständer**	
		gepr.:				Blatt-Nr.:
					Zeichnungs-Nr.:	